# ÍNDICE DE LAS FUNCIONES


| FUNCIONES | NÚMEROS DE LÁMINAS |
|---|---|
| 1 - 15 | MASA |
| 16 - 17 | AYUDA A LA CONDUCCIÓN |
| 18 - 23 | AYUDA A LA NAVEGACIÓN |
| 24 - 27 | AIRBAG Y PRETENSORES DE CINTURONES |
| 28 | ALARMA ANTI-INTRUSIÓN |
| 29 | ENCENDEDOR |
| 30 | ANTIARRANQUE |
| 31 - 35 | ANTIBLOQUEO DE RUEDAS Y VELOCIDAD VEHÍCULO |
| 36 - 37 | CHIVATO SONORO |
| 38 | CAJA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA |
| 39 - 40 | CALEFACCIÓN DE BASE |
| 41 | CALEFACCIÓN DE BASE O ACONDICIONADOR DE AIRE |
| 42 - 45 | CIRCUITO DE CARGA |
| 46 - 49 | CIRCUITO DE ARRANQUE |
| 50 | MANDO MONITOR AUTOESCUELA |
| 51 - 55 | COMPRESOR ACONDICIONADOR DE AIRE |
| 56 - 58 | CONDENACIÓN DE LOS ABRIENTES |
| 59 - 61 | ACONDICIONADOR DE AIRE |
| 62 - 67 | ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO |
| 68 - 71 | CORRECTOR IN SITU DE LOS FAROS |
| 72 | DESHIELO LUNETA TRASERA |
| 73 - 74 | DESHIELO LUNETA TRASERA Y RETROVISORES |
| 75 - 84 | DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA |
| 85 | ILUMINACIÓN MALETERO |
| 86 | ILUMINACIÓN ESPEJO DE CORTESÍA |
| 87 - 89 | ILUMINACIÓN PLAFONIER |
| 90 | ILUMINACIÓN PUERTAS Y PLAFONIERES TRASERA |
| 91 - 94 | ILUMINACIÓN PUESTO DE CONDUCCIÓN POR REOSTATO |
| 95 | ILUMINACIÓN GUANTERA |
| 96 - 97 | LIMPIA Y LAVAPARABRISAS Y LIMPIA LAVALUNETA |
| 98 - 99 | LUCES TRASERAS DE NIEBLA |
| 100 - 101 | LUCES DELANTERAS DE NIEBLA |
| 102 - 106 | LUCES DE MARCHA ATRÁS |
| 107 - 112 | LUCES DE CRUCE LUCES DE CARRETERA Y POSICIÓN |
| 113 - 128 | LUCES DE STOP |
| 129 - 132 | LUCES INDICADORAS DE DIRECCIÓN Y DE PRECAUCIÓN |
| 133 - 135 | INDICACIÓN NIVEL DE CARBURANTE |
| 136 - 137 | INDICACIÓN NIVEL DE ACEITE |
| 138 - 139 | INDICACIÓN TEMPERATURA EXTERIOR |
| 140 - 151 | INYECCIÓN ELECTRÓNICA |
| 152 - 153 | INYECCIÓN ELECTRÓNICA PARTE 1 |
| 154 - 155 | INYECCIÓN ELECTRÓNICA PARTE 2 |
| 156 - 157 | KIT MANOS LIBRES |
| 158 | LAVAFAROS |
| 159 - 160 | ELEVALUNAS ELÉCTRICOS TRASEROS |
| 161 - 164 | ELEVALUNAS ELÉCTRICOS DELANTEROS |
| 165 | PLATINA DE FUSIBLES Y RELÉ |
| 166 | PLATINA DE FUSIBLES HABITÁCULO |
| 167 - 177 | PLATINA DE FUSIBLES MOTOR |

# ÍNDICE DE LAS FUNCIONES


| FUNCIONES | NÚMEROS DE LÁMINAS |
|---|---|
| 178 - 183 | BOMBA DE CARBURANTE ADICIONAL |
| 184 | PRE Y POSTCALENTAMIENTO DIESEL |
| 185 | TOMA DE DIAGNÓSTICO |
| 186 - 188 | RADIO Y PERIFÉRICO DE COMUNICACIÓN |
| 189 - 200 | REFRIGERACIÓN MOTOR |
| 201 - 204 | REGULADOR DE VELOCIDAD |
| 205 - 206 | RETROVISORES ELÉCTRICOS |
| 207 | ASIENTOS CALEFACTANTES |
| 208 - 210 | CUADRO DE INSTRUMENTOS |
| 211 - 212 | TESTIGO CINTURÓN DE SEGURIDAD |
| 213 - 217 | TESTIGO DE PRESIÓN DE ACEITE |
| 218 - 220 | TESTIGO DE FRENO DE MANO Y MÍNIMO LÍQUIDO DE FRENOS |
| 221 - 222 | TERMOSUMERGIDOS |
| 223 | TECHO SOLAR ELÉCTRICO |
| 224 - 225 | UNIDAD DE CONTROL HABITÁCULO |
| 226 | VELOCIDAD VEHÍCULO |